

Navodila za montažo držala dimnika

Montaža držala na / pod špirovce



- A - 2 navojni palici M20 dolžine 1200 mm
- B - 4 montažne ploščice s po 2 vijakoma
- C - 4 pritrdilni kotniki s po 2 vijakoma
- D - 24 žebļev 6 x 80
- E - 1 Inbus ključ



- A1** Pritrdilna shema za montažno ploščico. Žebļje pribijte skozi luknje 1-6 (potrebno je predvrtanje s svedom \varnothing 5 mm).



- 1.** Sestavite prvi del držala dimnika Pritrdilna kotnika in montažni ploščici namestite na navojno palico.



- 2.** Tako sestavljeno držalo namestite na dimnik in oba špirovca.



- 3.** Na špirovcu označite položaj montažne ploščice. Držalo nato razstavite.



- 4.** Pridržite montažno ploščico in zavrtajte izvrtine za žebļje po shemi, prikazani na sliki A1.



- 5.** Montažni ploščici pribijte na špirovce z žebļji, ki so priloženi v kompletu.



- 6.** Ponovno namestite navojno palico in pritrdilna kotnika.



- 7.** Na obeh straneh poravnajte pritrdilna kotnika.



- 8.** Navojno palico pritrđite z vijaki, ki jih privijte s pomočjo inbus ključa.



- 9.** Pritrdilni kotnik pritisnite do vogala dimnika in z inbus ključem privijte vijake.



- 10.** Drugi del držala dimnika pripravite po enakem postopku .



- 11.** Sestavljeno držalo postavite na mesto montaže in označite položaj montažnih ploščic. Držalo nato ponovno razstavite.



- 12.** Pridržite montažno ploščico in zavrtajte izvrtine za žebļje po shemi, prikazani na sliki A1.



13. Montažni ploščici pribijte z žebli po shemi prikazani na sliki B1.



14. Ponovno namestite navojno palico in pritrdilna kotnika.



15. Pritrdite navojno palico. Vijake na obeh straneh privijte z inbus ključem. Šele nato privijajte pritrdilne kotnike.



16. Končni izgled pritrjenega dimnika.



17. Po potrebi lahko odvečne konce navojnih palic odrežete.

Montaža držala med špirovci



B2 Pritrdilna shema za montažo držala med špirovci. Žeblje pribijte skozi luknje 1-6 Predvrtanje ni potrebno!



18. Vijake za pritrnitev navojnih palic privijajte na pušo, ki je pravokotna na pritrdilno ploščico.



19. Na navojni palici označite dolžino med špirovcema.



20. Skrajšajte navojni palici. **Pomembno!** Dolžina palic mora biti 3 cm krajša od svetle razdalje med špirovcema.



21. Pripravite prvi del držala dimnika. Na navojno palico nasadite pritrdilni kotnika in montažni ploščici.



22. Montažno ploščico pribijte na špirovec po shemi na sliki A2. **Brez predvrtanja!**



23. Pritrdite navojno palico. Vijake privijte s pomočjo inbus ključa.



24. Pritrdilni kotnik pritisnite do vogala dimnika in z inbus ključem privijte vijake.



25. Končni izgled pritrjenega dimnika.